




Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
последствиям стихийных бедствий

Основные причины возгорания электропроводки в квартирах и жилых домах.



ОТДЕЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЖАРНОГО НАДЗОРА ИНФОРМИРУЕТ

Основные причины возгорания электропроводки в квартирах и жилых домах: чего опасат

Одной из самых частых причин пожаров в квартирах и жилых домах является возгорание замыкания, увеличенная нагрузка электросетей, плохая изоляция проводов, скачки напря возникновения пожаров, которые приводят к большому материальному ущербу и унесенн

Возгорание проводки может возникать по нескольким причинам. Одни связаны с возрастом другие же — явные ошибки электриков или хозяев квартир (домов). Мы расскажем, какие возгорания проводки могут быть и как их избежать.

1. Старая электропроводка и автоматические выключатели. В большинстве многоэтажных городе Байконур во времена СССР, электропроводка и автоматические выключатели не м зданий. С годами изоляция проводов теряет свои эксплуатационные свойства и начинает

Еще чаще, чем из-за старой проводки, может происходить возгорание из-за старого вводн Автомат с годами теряет свои механические свойства и может попросту не сработать на с произошло короткое замыкание. В результате короткого замыкания по проводке может п Длительное протекание тока такой величины обязательно приведет к горению или оплавл

2. Слабые контакты соединений. Недостаточный (слабый контакт) соединений в распреде или автоматических выключателей может привести к их нагреву и, соответственно, возго в месте соединения сопротивление растет. Из-за этого провода (или монтажные пластины плавиться.

Как этого избежать?

- стоит располагать все соединения в местах быстрого доступа человека, то есть в распре электрощитах.

- проверять, не попадает ли на контакты влага (особенно касается неотапливаемых помещ

3. Большая нагрузка в сети. Каждый электроприбор, включенный в сеть, потребляет опре сечение провода, равно как и розетка, способно выдерживать какую-то токовую нагрузку электроприбор в розетку, которая рассчитана на меньшую нагрузку, то она начнет плавир

Как этого избежать?

- не включайте в розетку, рассчитанную на определенную нагрузку, оборудование больше выдержать;

- для мощных приборов таких как варочная панель или электродуховка, делайте отдельную

